

お掃除チェックリスト

※水拭き、水洗いをした場合は、完全に乾いたことを確認してからご使用ください。

実施日	部品名	頁	清掃方法	交換及び修理時期
毎日	錠剤（DTA） セット板	144	乾いた柔らかい布で拭き取る。	薬品のこびりつき、 または破損、変形したとき。
	錠剤分割器	168	水を含ませた柔らかい布で 拭き取り、乾いた柔らかい 布で拭き取る。	
	錠剤スライド板	168		
	紙ガイド	158		
	最終ホッパー	155	掃除機で清掃する。 汚れがひどいときは 水拭き後、乾拭きする。	破損、変形したとき。
	UCシューター	46 （注）	水を含ませた柔らかい布で 拭き取り、乾いた柔らかい 布で拭き取る。	
都度使用	カウントカセット	98 198	カウント後は掃除機で清掃 する。使用した日は水洗いを おこない、自然乾燥する。	破損、変形したとき。
	カウントカバー		乾いた柔らかい布で拭き取る。	
1週間	錠剤落下センサ	142	乾いた柔らかい布で拭き取る。	破損、変形したとき。
	モーターベース	142	水を含ませた柔らかい布で 拭き取り、乾いた柔らかい 布で拭き取る。	
	大ホッパー	146	掃除機で清掃する。 汚れがひどいときは水拭き後、 乾いた柔らかい布で拭き取る。	
	DTA ユニット	168	汚れがひどいときは水拭き後、 乾いた柔らかい布で拭き取る。	薬品のこびりつき、 または破損、変形したとき。
	ヒーターローラー	158	付属のブラシで清掃する。	分包紙のシール不良が 発生したとき。
	吹き上げ防止金具	158	アルコールを含んだ柔らかい 布で拭き取る。	
	リボルバー ユニット	177	水を含ませた柔らかい布で 拭き取り、乾いた柔らかい 布で拭き取る。	薬品のこびりつき、 または破損、変形したとき。

実施日	部品名	頁	清掃方法	交換及び修理時期
1週間	サッシユニット	184	水を含ませた柔らかい布で拭き取り、乾いた柔らかい布で拭き取る。	薬品のこびりつき、または破損、変形したとき。
	メンテナンスタンク（オプション）	134	操作パネルからメンテナンスモードに入り、インクメンテナンスを実行する。	清掃しても印字擦れなどが直らないとき。
	プリンタヘッド	148	付属のプリンタヘッドクリーナーにアルコールを含ませて清掃する。	
	リボンガイド	148	水を含ませた柔らかい布で拭き取り、乾いた柔らかい布で拭き取る。	
	錠剤力セット	67	掃除機で清掃する。	
	半錠力セット（オプション）	188	汚れがひどいときは乾いた柔らかい布で拭き取る。	破損したとき。
	半錠力セット用粉取りユニット（オプション）	188	粉取りユニットに溜まった粉を取り除き、付属のブラシで清掃する。	
	ユニバーサルカセット（オプション）	29（注）	水を含ませた柔らかい布で拭き取り、乾いた柔らかい布で拭き取る。	
	ユニバーサルカセットモーターベース（オプション）	29（注）		
	スライドホッパー（オプション）	200		
VC	207	掃除機で清掃する。 汚れがひどいとき、または薬品交換時は分解清掃をおこなう。 ※分解清掃の実施日は 1 ヶ月		

※ページは取扱説明書の掲載ページです。

(注) はユニバーサルカセット専用の取扱説明書の掲載ページです。

※実施日は目安であり、使用状況により変化します。

※破損、変形したときや清掃後の分包機に問題がある場合は、お買い上げの販売店までご連絡ください。