

# お掃除チェックリスト

※水拭き、水洗いをした場合は、完全に乾いたことを確認してからご使用ください。

実施日	部品名	頁	清掃方法	交換及び修理時期	チェック	
毎日	散薬カセット	74	掃除機で清掃する。その後、水を含ませた柔らかい布で拭き取り、乾いた柔らかい布で拭き取る。	薬品のこびりつきがあったとき。または破損、変形したとき。		
	フィーダー	85				
	清掃蓋	115				
	ホッパーダクト	110	掃除機で清掃する。			
	散薬ホッパー	110	水を含ませた柔らかい布で拭き取り、乾いた柔らかい布で拭き取る。			
	手差しフィーダー	82	水を含ませた柔らかい布で拭き取り、乾いた柔らかい布で拭き取る。			
	紙ガイド	87				
	リフターアーム	84	市販のブラシで清掃する。			
	ヒーターローラー	87	付属のブラシで清掃する。		分包紙のシール不良が発生したとき。	
	吹き上げ防止金具	87	アルコールを含んだ柔らかい布で拭き取る。			
	スクリューゴム	101	水を含ませた柔らかい布で拭き取り、乾いた柔らかい布で拭き取る。		6ヶ月、または破損、変形したとき。交換時期のメッセージが表示したとき。	
	円盤と円盤周辺	115	掃除機で清掃する。その後、水を含ませた柔らかい布で拭き取り、乾いた柔らかい布で拭き取る。		かき残しや薬品のこびりつきがあったとき。または破損、変形したとき。	

実施日	部品名	頁	清掃方法	交換及び修理時期	チェック
1週間	コンベア	129	水を含ませた柔らかい布で拭き取り、乾いた柔らかい布で拭き取る。	紙詰まりが直らないとき。	
	秤量カセット 清掃部	135		ゴム部分が破損したとき。	
	掃除機フィルタ	70	水洗いする。	汚れがひどいとき。	
	掃除機袋	70	新しい袋と交換する。	掃除機袋にゴミが半分 以上溜まっている。 または掃除機の吸引力が 低下したとき。	
	ターボブラシ	104	水洗いをおこない、乾いた柔らかい布で拭き取る。	破損したとき。	
	プリンタヘッド	123	付属のプリンタヘッド クリーナーでアルコールを 含ませて清掃する。	清掃しても印字擦れなど が直らないとき。	
	リボンガイド	123	水を含ませた柔らかい布で拭き取り、乾いた柔らかい布で拭き取る。		

実施日	部品名	頁	清掃方法	交換及び修理時期	チェック
2週間	冷却ファン用 フィルタ	98	掃除機で清掃する。	汚れがひどいとき。	
	天井フィルタ	132			
	天井フィルタ カバー	132	水を含ませた柔らかい布で拭き取り、乾いた柔らかい布で拭き取る。		
	天井フィルタ ネット	132			

実施日	部品名	頁	校正方法	校正時期	チェック
1ヶ月	天秤校正	136	付属品の分銅を使用して、天秤のキャリブレーション(校正)をおこなう。	毎月一回または、毎朝の天秤確認動作でエラーが発生したとき。	

※ページは取扱説明書の掲載ページです。

※実施日は目安であり、使用状況により変化します。

※破損、変形したときや清掃後の分包機に問題がある場合は、お買い上げの販売店までご連絡ください。

※6ヶ月に一度、イオナイザの清掃が必要になります。当社、サービスマンが清掃をおこないますので、お買い上げの販売店までご連絡ください。